

**Erledigt**

## **Festplatte im System als "Extern" anstatt Intern gekennzeichnet**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. September 2018, 11:55**

Über USB verbundene Speichermedien, die an einem Port hängen der als interner Header definiert ist (Connector-Type 255/0xff) werden als Intern angezeigt.