

Erledigt

Feintuning High-Sierra HP Elitebook 8570w - brauche Hilfe

Beitrag von „mifakeapple“ vom 29. September 2018, 14:15

Hi,

Habe eben noch mal explizit nachgeschaut. NV_disable =1 war gesetzt. Wenn ich das rausmache, habe ich einen komplett schwarzen Bildschirm beim booten.