

Erledigt

HD 4600 Funktioniert nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 29. September 2018, 19:48

Wenn nur die GTX 970 aktiviert ist, kommst du ins BIOS und alles ist gut, oder?

Und sobald du die iGPU aktivierst, treten die Probleme auf, oder wie? Und dabei ist noch nicht einmal irgendwas mit der iGPU verbunden, oder wie ist das zu verstehen?

Häng mal bitte dein aktuelles ROM an...