

Erledigt

Asus Rampage IV Extreme - BIOS lässt sich nicht einspielen

Beitrag von „tak21“ vom 16. Oktober 2018, 19:53

Also der Stick hat eine MBR basierte Partitionierung, die Partition 1 ist eine FAT32 Partition.

Mal eine (blöde?) Frage zum Vorgehen:

- Computer ist aus
- Stick ist im weissen USB Port
- die Taste hinten (Name der Taste kenn ich leider nicht) wird gedrückt bis es blinkt

-> Und was jetzt?

a) das BIOS wird eingelesen und ich freu mich

b) ich muss die Taste gedrückt halten und den Rechner einschalten (Power-On-Taste) -> das BIOS wird eingelesen und ich freu mich

Ich habe komischerweise sowohl a) als auch b) als Anleitung gefunden. Und mindestens einer hier hat doch sein R4E Board mit diesem BIOS ausgestattet? Könnte ich bitte erfragen: wie?