

Erledigt

Gigabyte z370 Raid0 wird nicht angezeigt Intel optane

Beitrag von „RizziCR“ vom 18. Oktober 2018, 12:04

Es gibt eine RAID unsupported Kext, aber die Raid platten werden dann einzeln angezeigt und wollen initialisiert werden. Das Bios-Raid ist so also nicht unter macOS nutzbar, hier muss man den Schritt über das macOS eigene Software-Raid gehen.

Ich selber nutze das Raid für Windows 10, aber über macOS lässt sich darauf nicht zugreifen