

Erledigt

HWMonitor konfigurieren

Beitrag von „pgr69“ vom 19. Oktober 2018, 23:31

Hallo.

Ich habe gerade mal ein bisschen mit den Taktungseinstellungen meines SkylakeX herumprobiert.

Dabei ist mir aufgefallen das HWMonitor nur die Werte für 10 Kerne anzeigt.

Wie bringe ich dem HWMonitor bei alle Cores anzuzeigen? Ich finde da keine Einstellmöglichkeit.

Laut IORegistryExplorer finde ich 28 Devices mit Namen PRXX (xx=0-27) - das sind wohl meine CPUs inkl der virtuellen wegen HT.

Ig

Peter