

Erledigt

## Asrock Z390 Taichi Ultimate

Beitrag von „al6042“ vom 26. Oktober 2018, 21:56

Dann präventiv mal den NVRAM per F11-Taste im Clover Bootmenü resetten...

Seit Clover 4722 geht das ja wieder...

Was natürlich voraussetzt, dass du den im Einsatz hast. 😊