

Erledigt

## Asrock Z390 Taichi Ultimate

Beitrag von „Higgins12“ vom 10. November 2018, 11:17

Aso .... ja im BIOS. Dann wie [grt](#) schon sagt. Versuch mal alle Anschlüsse, Kabel etc. Bzw. da Du ja nur noch die iGPU drin hast schalt mal im BIOS das "Multi-Monitor" Dinges aus und als primäre Grafik dann halt iGPU