

Erledigt

Nach Programm instalation kein Neustart


Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. November 2018, 23:59

CMOS Reset so wie im Bild.

1.1.7 Jumper und Öffnungen

1. RTC-RAM-Löschen-Jumper (2-polig CLRTC)

Dieser Jumper erlaubt Ihnen, die Real Time Clock (RTC) RAM im CMOS zu löschen. Sie können die CMOS Einstellung des Datums, Zeit und System-Setup-Parameter löschen, indem Sie die CMOS RTC RAM-Daten löschen. Die integrierte Knopfzellen-Batterie versorgt die RAM-Daten im CMOS, welche die Systemeinstellungsinformationen wie Systemkennwörter beinhalten, mit Energie.



Kontrolle