

Erledigt

## Hackmini

### Beitrag von „Snowpro“ vom 23. Dezember 2018, 19:51

[eltanque](#): Ist egal in welchem Modus.

Aber nochmal, ich kann von eurem EFI (Macdesignerin aus [#201](#)) nicht booten bzw. bootet das System sichtbar bis 70% und dann geht der Monitor in den sleep Mode. Kann mir daher nur vorstellen, dass es da eine Einstellung in eurem EFI gibt, welche ich ändern muss. Nur welche?

[al6042](#): im SMBIOS ist 18.1 eingestellt.