

Erledigt

Läuft SnowLeopard auf mein Rechner?

Beitrag von „NiWark“ vom 28. Januar 2013, 22:33

Okey... dann Probier mal folgendes...

Bin mir aber nicht sicher ob das genau so ist wie gerade bei mir...

1. Geh ins Bios.
2. Dann gehst du auf "Integrated Peripherals" ---> ENTER drücken
3. Geh auf das Oberste "VIA OnChip IDE Device" ---> ENTER drücken
4. Der nächste punkt ist denn "SATA Controller Mode ___ (IDE)" ---> ENTER drücken

5. dann solltest du dort AHCI auswählen können.

Dann noch F10 und speichern und fertig. 😄