

Erledigt

Fanspeed

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Januar 2019, 00:54

Dafür ist die Lüftersteuerung von deinem Mainboard zuständig. Im UEFI solltest du das konfigurieren können.