Erledigt

16 von 32 GB RAM verfügbar

Beitrag von „RaZiiandStuff“ vom 16. Februar 2019, 12:31

Guten Tag,

ich habe ein Problem mit meinem Mainboard und meinem RAM. Ich habe das 2x 16 GB Kit von Corsair Dominator mit 2400 mhz (DDR3).

Wenn ich ins Bios gehe, werden mir aber nur 16 GB angezeigt und im Taskmanager steht, diese 16 GB takten auf 1600 mhz. Wenn ich einen Riegel rausnehme, werden nur noch 8 GB angezeigt, also jeder Riegel wird nur zur Hälfte benutzt.

Wo liegt das Problem, dass mich nicht meine vollen 32 GB nutzen lässt? Es hat definitiv schon einmal funktioniert und beide Riegel sind okay.

Natürlich habe ich die Riegel auch schon hin und her getauscht, keine Veränderung.

RAM: Corsair Dominator 32 GB 2400 MHZ (2x 16GB)

Mainboard: MSI Z97M Gaming 7 (Bios auf dem neusten Stand)

CPU: i7 4770

Danke im Voraus

Liebe Grüße