

**Erledigt**

## **Intel hd 5500 zum laufen bringen**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 20. Februar 2019, 17:57**

Schieb mal diese DSDT.aml in CLOVER -> ACPI -> patched

und versuche, damit zu starten, sowohl normal mit Deiner config.plist wie mit der config-Versuch01.plist