

Erledigt

Intel hd 5500 zum laufen bringen

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 20. Februar 2019, 18:20

Na ja, das liegt an ACPI, also am Umgang mit den DSDT und SSDT Dateien.

Versuche mal mit der angefügten config-Versuch02.plist zu starten!