

Erledigt

Hackintosh fährt runter schaltet Monitor ab.....aber geht nicht aus

Beitrag von „al6042“ vom 20. Februar 2019, 21:31

Wenn du die Kiste gestartet hast, mounte die EFI-Partition und öffne dort die config.plist per aktuellstem Clover Configurator.

Dort kannst du unter "Install Drivers" die .efi-Datei aus dem unteren Bereich auswählen:



Dann natürlich wieder neu starten und den Shutdown damit testen.