

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „BADJACK“ vom 28. Februar 2019, 18:12

Was mir aufgefallen ist wenn ich den Powerknopf gedrückt halte geht der Pc er aus und bleibt aus

Unter Windows habe ich keine Probleme mit der Grafik nur mit dem Ausschalten

..... EDIT

So habe alle Komponenten ausgebaut gehabt und hatte selbst ohne Platten das Problem 😞😞
😞 Trotz Original Bios und nur IGPU hat das gute Stück neu gebootet. Habe dann mal aus einer Laune heraus die Biosbatterie gezogen und das ganze komplett Stromlos gemacht. Siehe da auf einmal geht wieder das gute Stück ganz normal aus wie es sein soll.

Somit habe ich nur die Probleme das ich keine Hardwarebeschleunigung unter OSX habe. Alles



andere geht ja jetzt zum Glück