

Erledigt

Intel UHD 630 nur 5MB Speicher und 1024 er Auflösung

Beitrag von „al6042“ vom 10. März 2019, 01:10

Was meinst du denn bitte mit "von Auto auf Manuell" gestellt?

Im Bios gibt es unter "Advanced"->"System Agent (SA) Configuration"->"Graphics Configuration" vier Einstell-Möglichkeiten:

- "Primary Display" der muss auf IGPU stehen.
- "iGPU Multi Monitor" muss enabled sein.
- "[DVM](#)T Pre-Allocated" muss auf 64M stehen.
- "RC6(Render Standby)" kann auf Auto stehen.