

**Erledigt**

## Welche wlan karte funktioniert unter mojave ???

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 11. März 2019, 21:48**

Mache mal H und S und schaue dir an was das Programm vorschlägt.

Ergebnis sollte dann so was wie "sudo nvram boot-args=" -uia\_exclude\_hs uia\_include=HS05,HS08" sein.

Davon dann den hinteren Teil "-uia\_exclude\_hs uia\_include=HS05,HS08" als Bootargument eintragen.

Die Root Eingabe brauchst eigentlich dann nicht machen und kannst dort den Script abbrechen.

