

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „jemue“ vom 23. März 2019, 10:59

Hast du in der Clover config die Auflösung festgesetzt?

Wenn ich bei mir die Auflösung nicht in die Clover Config eintrage, dann nimmt er irgendwas ziemlich niedriges.

Wenn ich die Auflösung zu hoch (z.B. UHD) eintrage, dann nimmt er die größte passende Auflösung (bei mir WQHD).

1920x2160 klingt irgendwie nach einem Fehler im Grafikkarten BIOS. Das ist ja dafür verantwortlich, die verfügbaren Auflösungen während des Boot Prozesses anzugeben.

Passt die Auflösung denn im UEFI und während das Mainboard Logo kommt?