

**In Arbeit**

## **Ein alter Bekannter (Dell 5289)**

**Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 19. April 2019, 10:42**

So nach dem Stammtisch nähern wir uns langsam einer Lösung:

Problem liegt in den Kexts...

Wenn der VoodooI2C mit seinem ganzen Gefolge deaktiviert wird, läuft der boot...

Leider gibt es auch keine Updates...

Kann man da irgendwas umpacken, damit das ganze läuft?

Edit:

es ist der GPIO kext....

wenn der draußen ist läuft es (abgesehen von Touch und Trackpad)

Kann man das irgendwie zurecht patchen?

Ich habe noch nen Bug gefunden:

1: wenn ich Netzteil einstecke/ abziehen bleibt das Notebook stehen

2: Der USB C hub fungiert nur als display Adapter, usb und Netzwerk gehen nicht, internes USB läuft...

Liegt das Vielleicht am Selben Problem wie auch das nicht laufende Trackpad??