

Erledigt

Sleep vom Hackt funktioniert bei LAN nicht

Beitrag von „Retch“ vom 16. Mai 2019, 09:59

Guten Morgen,

der Hacke läuft und läuft, aber eine Sache ist sehr ärgerlich. Wenn er mit dem LAN Kabel mit der Fritzbox oder Timecapsule verbunden ist, geht beim Ruhezustand nur das Display aus aber er schläft nicht ein. Wenn das LAN Kabel draußen ist dann geht er nach 20 Sek in den Ruhezustand. Ich habe schon mit Hackintool die Usb Ports gemacht und FakeSMC gegen VirtualSMC ausgetauscht, aber es möchte einfach nicht funktionieren. Darkwake 1 und 0 tun auch nicht und "Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden" ist auch deaktiviert. Gibt es noch etwas was ich da machen kann?

Board ist das Gigabyte [H87-HD3](#).

Und natürlich noch einen guten Start in den Tag.