

Erledigt

Hackintosh läuft plötzlich nicht mehr mit eingesteckter VEGA56, Mainboard-GPU läuft.

Beitrag von „Nightflyer“ vom 24. Mai 2019, 11:57

Bist du sicher dass dein Bios auch wieder die richtigen Einstellungen hat? Womöglich hast du etwas übersehen