

Erledigt

USB des Bluetooth der Broadcom bcm43602cs-Karte immer aktiv

Beitrag von „CMMChris“ vom 2. Juni 2019, 12:11

Bei mir geht die LED nach dem Shutdown aus wenn ErP aktiv ist. Ohne ErP bleibt sie an. Könnte ein Fehler im UEFI bei dir sein.