

Erledigt

ASUS Prime B250M-Plus mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 28. Juli 2019, 19:07

Dann eigentlich nicht, aber Testen kannst es trotzdem.

Ansonsten solltest du deine USB-Einstellungen prüfen da daran BT hängt.