

Erledigt

ASUS Prime B250M-Plus mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „bananaskin“ vom 28. Juli 2019, 19:10

Probier mal hier die geänderte OC-List

Erst mal mit wenig anfangen(minimal-konf)