

**Erledigt**

## **ASUS Prime B250M-Plus mit OpenCore Bootloader**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Juli 2019, 22:07**

Probier es mal mit dem Boot Argument alcid=1 oder deiner Layout-ID... abhängig vom Sound Chip.