

ASUS X299 PrimeDeluxe - Opencore

Beitrag von „shatterhenner“ vom 7. August 2019, 02:37

hi forum, ich probiere gerade mir ne config zu basteln mit fakesmc anstatt virtuelsmc um die zugehörigen pluginkexte benutzen zu können. mit virtualsmc bekomme ich auch keine coretemp ausgelesen.

aber ich bekomms irgendwie noch nicht hin. mit meiner OCv0.2 läuft der boot durch, hängt sich dann aber mit ner kernelpanic ab, bezüglich dont steel macOS. mit OCv0.3 und 0.4 hab ich "failed to parse data field of type 1" error also stimmt was mit meine config nicht. weiss jemand ab welcher version OC die fakesmc + sensoren unterstützt?

des weiteren möchte ich gerne wissen, wie man das default bootvolume definieren kann. hab gelesen, das es durch die hauseigenen startupdisk einstellungen gehen soll mit nem bestimmten aptiofix, oder über die uuid der ssd?

kann mir da jemand nen tipp geben?

als grund für das umsteigen ist meine soundkarte, die treiberbedingt mit clover nicht performt, aber mit meiner opencore efi digitale clicks verursacht, um das gegenzutesten, dachte ich mir, ich bau ma auf fakesmc um.

nochmals danke an DSM2 für die OC-EFI

