

Erledigt

Bootloader funktioniert nicht richtig / zweiter Monitor wird nicht erkannt / Bluetoothstick funktioniert erst nach dem booten

Beitrag von „sveni25“ vom 9. August 2019, 12:45

Mein Hauptmonitor ist ein
LG 34UM95-P Ultra-Widescreen-Monitor
(läuft über DisplayPort)

Der Zweitmonitor ist ein
IIYAMA -PRO-LITE E2475HDS.

worüber der zweite laufen soll ist mir egal.
hab am Motherboard noch VGA und DVI aber beides schon probiert.