

Erledigt

Bootloader funktioniert nicht richtig / zweiter Monitor wird nicht erkannt / Bluetoothstick funktioniert erst nach dem booten

Beitrag von „julian91“ vom 9. August 2019, 18:11

Zur Info :

hab im drivers ordner den Aoptifixdrv von version 2 auf version 1 gestellt plus den SMC helper mal dazu gepackt ..

kext hab ich lilu hinzugefügt danach ging das mit der Grafikkarte aber NUR mit seiner plist ,

hab dort dann smbios dazu gefügt aber das nimmt er leider nicht an SMBios ist immer von 2013 sollte aber von glaub 2017-18 sein ..

vllt hat dazu ja noch einer ne idee