

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „iBoy“ vom 17. September 2019, 21:37

[Zitat von kuckkuck](#)

Nope, in OpenCore.efi ist davon nichts. Wenn du HFS benutzen willst, musst du HFSPlus.efi oder den VirtualBox Equivalent mit einbinden.

Danke für die schnelle Info



Zweite Frage:

In der Config.plist unter

DeviceProperties;Add;PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0);AAPL,ig-platform-id
trage ich ja ein ob die iGPU zur Grafikausgabe genutzt wird oder nicht?!

In manchen Guides wird hier noch zusätzlich folgendes eingetragen:
framebuffer-patch-enable: 01000000

und

framebuffer-stolenmem: 00003001

Wofür sind diese Einträge und was bringen die?