

**Erledigt**

## **Asus X93SM startet nur mit -v -f -x**

**Beitrag von „Blackout4“ vom 1. März 2013, 19:59**

du hast die nvidia optimus Technologie. damit dein hackbook einigermaßen laufen kann musst du deine Nvidia im Bios deaktivieren.