


**Erledigt**

## **Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 23. Oktober 2019, 12:51**

Schalte das hier ein (Enabled):



und nimm mal die beigefügte SSDT, deine ist eine ziemlich alte von mir: