

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 4. November 2019, 23:32

Bei mir hilft wild an der Maus ruckeln, wenn er sie in Clover oder im Bios nicht gleich erkennt. Wenn du willst, dass er automatisch von einem bestimmten Volume startet, trägst du den Namen des Volumes im Clover Configurator in der config.plist unter „Default Boot Volume“ (wo standardmäßig LastBootedVolume steht) ein.

Die Wartezeit in Sekunden darunter eintragen. Ist auch in der Anleitung im ersten Post nochmal beschrieben.