

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „apfelnico“ vom 12. November 2019, 22:50

kuko

Probiere mal den nächst freien niedrigsten SATA-Port zu nutzen, also auf dem Mainboard umstecken. Schaue dazu ins Handbuch des Mainboards, wenn die Bezeichnung der Ports nichts hergibt.