

Erledigt

Intel 8700k läuft permanent im Turbomode

Beitrag von „majestic“ vom 22. November 2019, 15:07

Hallo Leute,

seit längerer Zeit versuche ich bei mir das Power Management / Speed Step richtig einzustellen, aber ich bekomme es nicht hin.

Der 8700k läuft immer je nach Config auf 4,4-4,7 GHz im Turbomode.



Folgende Dinge habe ich bis jetzt versucht:

- Diverse Einstellungen in der ACPI Sektion im Clover.
- Verschiedene SMBIOS
- Verschiedene Fermd-Configs zum meinen Asrock Z390 Phantom Gaming-ITX.
- Das Erstellen einer SSDT.AML
- Die Kombination mit CPUFriend.kext und CPUFriendDataProvider.kext.
- Clean-Install von MacOS um das System und die Installationen auszuschließen.
- Diverse [BIOS Einstellungen](#).

Fällt jemand noch was ein was ich probieren könnte?