

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 28. November 2019, 13:33**

[Vathek](#) Nein, der Kext wird mit kextstat nur gelistet, wenn das Interface angeschlossen ist. Ist bei meinem Motu auch so – auch bei Hotplug. Dann erscheint er, sobald es angeschlossen ist, vorher nicht.