

Dell Vostro 5370

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 3. Dezember 2019, 09:36

CFG lock muss man in der Shell per setup_var deaktivieren. Ich schlage vor, du bleibst vorerst noch bei Clover.