

OpenCore Bootloader

Beitrag von „apfelnico“ vom 10. Dezember 2019, 17:05

Vermutlich die Grafik im BIOS. Primär PCIe, sekundär nix. IGPU ausschalten, SMBIOS iMacPro1.1 nutzen. Dann sollte das laufen.