

Realtek ALC274 Soundkarte geht nicht.

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 16. Dezember 2019, 06:22

Moin! Manche Codecs benötigen noch zusätzlich das boot-arg `alcid=layoutid` und zur zusätzlichen Unterstützung den `CodecCommander.kext`

Das könntest du auch noch einmal ausprobieren.