

Zenbook UX391UA

Beitrag von „canyonwalker“ vom 7. Januar 2020, 23:18

So, beim ersten Wert erscheint schonmal ein interner Lautsprecher in der Auswahl, auch wenn kein Ton kommt. Versuche dann noch die anderen Werte um zu sehen ob es eine Änderung gibt.

Nun gehen die Funktionstasten für laut, leise, Ton aus und die Anzeige entsprechend, als auch die Erkennung im System wenn ich den Kopfhörer anschließe, aber es kommt kein Ton raus, noch eine Idee?