

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Sn00py“ vom 19. Januar 2020, 20:58

[Zitat von al6042](#)

Da du den AirportBrcmFixup.kext im Einsatz hast, solltest du mal in den Systeminformationen schauen, welcher CountryCode genutzt wird:



```
Software Versions:
  CoreML: 13.0 (14A00)
  CoreML_AIC: 13.0 (14A00)
  Memory: 13.0 (14A00)
  System Information: 13.0 (19S01)
  IGB3271 Family: 13.0 (1200.12.201)
  Bluetooth: 1.2 (910)
  Airport Utility: Not installed

Interfaces:
  en0:
    Card Type: Airport Extreme (8x14E4, 8x133)
    Firmware Version: Broadcom BCM43xx 1.0 (7.7.1106.3 AirportDriverBrcmNIC-1435.3)
    MAC Address: 88:8E:48:04:1C:13
    Country Code: #a
    Supported Channels: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164
    AirDrop: Supported
    AirDrop Channel: 149
    Auto Update: Supported
    Status: Connected
    Current Network Information:
```

Ggf. hilft bei dir auch das Hinzufügen des Boot-Arguments "brcmfx-country=#a".

Für die Installation der "BCM943602BAED " M2 BT & Wifi Card habe ich mich an dem Guide von [BrcmPatchRAM](#) gehalten.

D.h. BrcmPatchRAM3.kext, BrcmFirmwareRepo.kext und BrcmBluetoothInjector.kext via Hackintool in das L/E/ Verzeichnis abgelegt.

Benötige ich noch die AirportBrcmFixup.kext?

Vielen Dank im Voraus.