

Erledigt

ASUS Z390-E Kein Ruhezustand möglich

Beitrag von „CMMChris“ vom 21. Januar 2020, 15:25

Z.B. in Hackintool. Im Tab NVRAM kannst du eine Testvariable anlegen. Dann neu starten und prüfen ob diese noch vorhanden ist.