

Erledigt

Internes Intel Bluetooth aktiviert mit BrcmPatchRAM3: wie ausschalten?

Beitrag von „HacTi43“ vom 22. Januar 2020, 22:50

Mein Bluetooth scheint zu funktionieren (inklusive Verbindung und Trennung zu/von anderen Geräten). Das einzige Problem ist die komplette Deaktivierung der Karte, wenn ich kein aktives Bluetooth brauche. Ich will die Karte nicht einfach ausschließen, indem ich den USB Port deaktiviere, da dann Bluetooth natürlich komplett weg wäre.