

Erledigt

XFx HD7950 und ML 10.8.3

Beitrag von „TuRock“ vom 17. März 2013, 19:02

So wie ich das gelesen habe kommt Boot0 error wenn du im BIOS PCI Grafikkarte als Standard nutzt!

Solltest die HD 4000 als Standard einstellen.

Wenn du HD 7950 + Boot0 error im Google eingibst wirst du sehen das es bekannt ist!