

Erledigt

Cardreader

Beitrag von „Bombeiros“ vom 18. März 2013, 11:21

Eventuell die device id im kext ändern.

Also rechtsklick auf kext-> contents-> plist...

Woher

bekomme ich die Device ID? Ich habe das System Programm durch laufen

lassen, das Kartenlesegerät wird da gar nicht aufgeführt, wie finde ich

das denn heraus, bin der Meinung REALTEK! Dann würde ich den VoodooSDHC.[kext installieren](#)

und da die Plist ändern...