

Erledigt

Asus GL752VW - ACPI Error

Beitrag von „CaSo2611“ vom 4. Februar 2020, 23:19

Es war wohl standardmäßig die Bios.aml ausgewählt. Test mit dieser aml ergibt den selben Fehler.

Danach habe ich mal die DSDT.aml ausgewählt.

Neue Fehlermeldung lautet:

ACPIBatteryManager: Warning! fMaxCapacity > fDesignCapacity. Adjusted fMaxCapacity from 2594, to 2400

ACPIBatteryManager: Warning! fCurrentCapacity > fMaxCapacity. Adjusted fCurrentCapacity from 2595, to 2400

Danach passiert nichts mehr.