

# ASRock H87 Pro4 mit OpenCore - Benötige Hilfe bei der Installation (ehemals Clover)

Beitrag von „Normsturz“ vom 9. Februar 2020, 00:33

[derHackfan](#) ...meine Soundkarte ist eine externe Audient ID14 (<https://audient.com/de/unsere-...terfaces/id14/uebersicht/>), welche per USB verbunden ist. Der Monitor ist per HDMI verbunden. Der interne Soundchip ist im Bios deaktiviert...

Kann es sein, dass meine USB-Konfiguration doch noch nicht so stimmt?

Gute Nacht 😊