

Hackintosh fährt nach dem booten herunter

Beitrag von „ralf.“ vom 23. Februar 2020, 19:52

Wenn der installer auch neu ist. Dann öffne mal oben beim Installer im Menü das Terminal und gib da ein:

```
sudo ntpdate -u time.apple.com
```

wegen der ganzen Fehler ist es ja möglich dass die Festplatte hinüber ist