

Hackintosh fährt nach dem booten herunter

Beitrag von „ralf.“ vom 24. Februar 2020, 18:07

Von dem Fehler natürlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die Festplatte sauber neu installiert hast. Und danach gleich beim ersten Boot der fertig eingestellten Installation mit Name usw. wieder genau der gleiche Fehler auftaucht.

Es reicht nicht aus einfach den Kext usolid einzufügen. die Komplette Neuinstallation ist nötig